## Настройка АТС NEOPBX и ELF2-AE для использования потока E1

	x		Система	с Факс Ц	ISSD Отчёты	Опции Допо	лнительно		admin <u>Выход</u> <u>1 online</u>
Системная Информация   Сет	ь Управление по	ользователями	Завершить работ	у системы Уст	ановка Оборудовани	Я Резервная копия	Настройки	Дополнения NEOPbx	
PSTN/T1/E1 GSM	Обнаружение Оборудования     Найти оборудование и установить параметры     Установить базовые параметры для FXO/FXS     Установить базовые параметры для E1/T1								
	<u>Состояние портов</u> <u>Системная конфигурация</u> <u>Конфигуратор плат</u> <u>Конфигуратор портов</u> Span # 1: DYN/eth/eth0/00 :55:55:55:500 "Dynamic 'eth' span at 'eth0/00:55:55:55:55:00'" SLAVE								
	1 DVN Актиеный 7 DVN Актиеный 13 DVN Актиеный 19 DVN Актиеный 25 DVN Актиеный 31 DVN Актиеный	2 DVN Активный 8 DVN Активный 14 DVN Активный 20 DVN Активный 26 DVN Активный	3 DVN Актиенчай 9 DVN Актиенчый 15 DVN Актиенчый 21 DVN Актиенчый 27 DVN Актиенчый	4 DVN Активный 10 DVN Активный 16 DVN Активный 22 DVN Активный 28 DVN Активный	5 DYN Активный 11 DYN Активный 27 DYN Активный 23 DYN Активный 29 DYN Активный	6 DVN Активный 12 DYN Активный 18 DYN Активный 24 DYN Активный 30 DYN Активный			
	© 2011. <u>NEOPbx</u> IP ATC NEO								

Штатное состояние портов потока Е1. Так будет выглядеть страница состояния портов если, вы все сделаете так, как описано ниже.

	X	Система АТС Фан	сс USSD Отчёть	Опции	Дополнительно		admin <u>Выход</u> <u>1 online</u>	
Системная Информация 🛛 Се	ть Управление пользователями	Завершить работу систем	Установка Оборудова	ния Резервная	я копия Настройки	Дополнения NEOPbx		
Системная Информация Се PSTN/T1/E1 GSM	Управление пользователями Завершить работу системы Установка Оборудования Резервная копия Настройки Дополнения NEOPbx   Image: Contract Contrect Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contend							
	loadzone=ru defaultzone=ru					<timing source=""> Все Т1 должны иметь clock sig по-умолчанию 1). Пара определяет, кто являе clock signal на T1/E1 ли 1 - плата является исто signal(MASTER), 0 - ист оборудование провайд подключена плата</timing>	/E1 платы nal (значение кметр гся источником инии. Значение учником clock очником будет очником будет	

## Системная конфигурация:

dynamic=eth,eth0/00:55:55:55:55:55:00,31,1 (тип интерфейса, интерфейс / мас адрес ELF2-AE, CSS, тайминга приоритет для DAHDI dynamic) echocanceller=mg2,1-15,17-31 (включение эхо компенсации на портах потока E1) alaw=1-15,17-31 (установка используемого голосовго кодека на портах потока E1)

bchan=1-15,17-31 (установка голосовых портов потока E1) dchan=16 (установка служебного порта потока E1)

loadzone=ru (установка зоны тональных сигналов потока E1) defaultzone=ru (установка зоны по умолчнию тональных сигналов потока E1)

Системная Информация	DX ъ Управление пользователями	Система АТС Факс Завершить работу системы	USSD Отчёты Установка Оборудования	Опции Дополнительно Резервная копия Настрой	admin <u>Выход</u> <u>1.online</u> ки Дополнения NEOPbx			
PSTN/T1/E1 GSM	Обнаружение Оборудования     Найти оборудование и установить параметры     Установить базовые параметры для FXO/FXS     Установить базовые параметры для E1/T1							
	[channels] context=from-pstn signalling=fxs_ks rxwink=300 usecallerid=ves hidecallerid=ves callwaiting=yes usecallingpres=yes callwaiting=allerid=yes threewaycallerid=yes threewaycallerid=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cancaliforward=yes cehocancel=yes echocancel=yes echocancel=yes dechotraining=800 rxgain=0.0 callgroup=1 jbusydetect=yes jbusycount=3 immediate=no #include dahdi-channels.conf #include zapata_additional.conf				Конфигуратор плат - представляет из себя редактор файла /etc/asterisk/chan_dahdi.conf. В данном файле возможно изменение локальных параметров плат в системе. echotraining=800 - включить тренировку эхоподавителя. В некоторых случаях, эхоподавитель не успевает убрать эхо в начале звонка. Для решения этой проблемы возможно задействовать данную опцию. Может принимать значения 'yes','no' или время в мс. Дополнительные onции: prevink: Pre-Hash time (default 50ms) insk:: Pre-Hash time (default 50ms) wink: Wink time (default 50ms) start: Start time (default 150ms) insk:: Receiver wink time (default 300ms) rxflash: Receiver flashtime (default 1250ms) debounce: Debounce timing (default 600ms)			

## Конфигуратор плат: Оставьте все как есть, так как плат у вас нет!



## Конфигуратор портов:

group=11	(Группа в которую будут входить порты потока Е1)
context=from-pstn	(Согласно этому контексту будет обрабатываться входящий вызов)
switchtype = euroisdn	(Тип соединения)
signalling = pri_cpe	(Важный параметр сигнализации PRI, в этом случае установлен в положение
	клиент (для Ростелеком) )
channel => 1-15,17-31	(Порты входящие в группу 11, в нашем случае описаны все 30 портов)



Штатное состояние ELF2-AE. Так будет выглядеть страница состояния устройства если, вы все сделаете так, как описано ниже.

B COM1 - PuTTY	🛛
ELF2-AE monitor, v2.2 30/03/2010, Updates: http://parabel.ru/	<u>^</u>
Firmware: ELF2-AE(OxA), Revision: Ox2 E1/A Cfg: Line code=HDB3, Clock=Line, CRC4=On E1/A status: LOS=Off, LOF=Off, LOM=On , LOC=Off, RAIS=Off, FrErr=O/O TDMoE (status : SkipEr=O, SlipEr=O, RxNuEr=O) MAC src: 005555555500, dst: 00224D7EE917	
Configuration/Common: 1. VCO: 0x0 2. MAC: 00555555500 3. DST MAC: 00000000000 4. EC: Off 0. Quit	

Установите эти значения для соответствующих параметров ELF2-AE.



Установите эти значения для соответствующих параметров ELF2-AE.

Параметр Clock source – установлен в положение Line (это означает что в потоке E1 на физическом уровне является ведомым, получает сигналы синхронизации от другого устройства)

Если все выше указанное выполнено, вам остается только создать транк DAHDI на основании группы каналов - 11, заполняется всего 2 поля:

- 1) Исходящий CID соответствует вашему номеру, выданному провайдером.
- 2) Индетификатор DAHDI g11

И добавить соответствующие правила во входящую и исходящую маршрутизацию!